

1. Die ZIP-Datei BKI Gebäudedaten auf der Website von ELITECAD [herunterladen](#).
2. Den Inhalt der ZIP-Datei in das Installationsverzeichnis (z.B. C:\Program Files\EliteSuite15\ELITECAD15AR) extrahieren.
3. Um den BKI Report anzuwenden, muss in den Projekteinstellungen die DIN 277 (2016) eingestellt werden.
4. Um einen BKI Report zu erstellen, einfach im ELITECAD Auswertungsmanager die Funktion „Listen erzeugen“ wählen und unter Punkt 8 „Schnittstellen“ den Bericht „8.1 BKI Gebäudedaten“ erzeugen.

