

ELITECAD VIEWER15 R1 (Jänner 2021)

Alle ELITECAD Viewer Produkte:

- ☑ IFC: Support von IFC4
- ☑ Attributierung: Anzeige der freien Attribute im Eigenschaftenmanager
- ☑ Bildaufbau: Besserer Sichtbarkeit von Handle und Grippern
- ☑ Vereinfachung der Menüstruktur: Mehr Icons in den Menüs
- ☑ Oberfläche: Neuer Button in Titelzeile für Schnellzugriff auf Willkommensschirm
- ☑ Oberfläche: Benachrichtigungen (Infofenster) über Titelzeile aufrufbar
- ☑ Support von ELITECAD Architektur 15 Dateien
- ☑ Performance: Optimierungen bzgl. Berechnungen und Bildaufbau
- ☑ Lokalisierung: Öffnen von Dateien mit UNICODE Zeichen im Dateinamen
- ☑ Anpassung der Oberflächenstile an Office 2019

ELITECAD Viewer PRO und ELITECAD Styler:

- ☑ DXF: Korrekturen und Import/Export bis 2021
- ☑ BIMcollab: Integration der Schnittstelle
- ☑ Revisionswolke: Neues 2D Element für Änderungsanmerkungen
- ☑ Neue Menüs für Export- und Import-Schnittstellen
- ☑ Redlining-Pfeil: Der Pfeil kann jetzt mit beliebig vielen Linien gezeichnet werden.
- ☑ Die Option „Abfrage beim Löschen“ wirkt jetzt auch bei „Redlining löschen“

ELITECAD Styler:

- ☑ SketchUp: Import bis SketchUp 2020
- ☑ Neue Werkzeugleiste 3D-Plattformen
- ☑ Parts4cad: Integration der Plattform
- ☑ Attributierung: Bearbeiten von Eigenschaften
- ☑ Verbessertes Bibliotheksteilmanagement mittels Platzier- und Tauschpunkten
- ☑ Bibliotheksteile: Visualisieren und Durchschalten von Referenzpunkten
- ☑ Neuer Menüeintrag „Einfügen“ mit Funktionen zum Positionieren/Dazuladen
- ☑ Neues Werkzeug zur Parameterverwaltung
- ☑ Licht-/Kameradialog: Neu gestaltetes User-interface
- ☑ Vereinfachung der Menüstruktur: Importschnittstellen erweitert
- ☑ Stereoskopische Grafikausgabe ohne VR Brille (z.B. Rot/Grün Brille)
- ☑ Unterstützung stereoskopischer Bildschirme
- ☑ Integration der neuesten SteamVR Bibliothek, Unterstützung aktueller Hardware
- ☑ Datenbank: verbesserte Performance bei Zugriffen über das Netzwerk

ELITECAD VIEWER14 R1 (Juni 2019)

- ☑ Neue Viewer Varianten ELITECAD VR Viewer und ELITECAD BIM Viewer
- ☑ Überarbeitung der Benutzeroberfläche für ELITECAD Viewer und Reader
- ☑ Optionen wurden im Menü ergänzt
- ☑ Icons in den Menüs für fast alle Funktionen
- ☑ Getrenntes Setup und Update für ELITECAD Viewer und ELITECAD Architektur bzw. Mechanik
- ☑ Umschalter zwischen Architektur und Mechanik Modus in der ELITECAD Konfiguration
- ☑ Aktualisiertes Handbuch für alle ELITECAD Viewer
- ☑ Englisches Handbuch für alle ELITECAD Viewer
- ☑ Getrenntes Handbuch für den ELITECAD Reader
- ☑ Verbesserte Voreinstellungen: Ansichten werden nicht mehr im Registerkartenformat geöffnet
- ☑ Verbesserte Voreinstellungen: Schatten ist beim Start immer aktiv
- ☑ Verbesserte Voreinstellungen: Objekt wählen statt Teil wählen beim ELITECAD Reader
- ☑ Getrennte Voreinstellungen für alle Viewer Varianten
- ☑ Willkommensbildschirm für alle Varianten
- ☑ Alleine Aufbauen im Layermanager verfügbar
- ☑ Zahlreiche weitere Optimierungen und Verbesserungen laut Kundenrückmeldungen

Weitere Informationen zu ELITECAD finden Sie im Welcome Screen („?“ > „Willkommen bei ELITECAD!“)
und auf unserer Internetseite www.elitecad.eu